

# HANDLEIDING LiFePO<sub>4</sub> BATTERY JARO-BTP SERIE



 Bluetooth®



- > JARO-BTP20.12
- > JARO-BTP60.12
- > JARO-BTP90.12
- > JARO-BTP120.12
- > JARO-BTP150.12

- > JARO-BTP120.12 PRO
- > JARO-BTP150.12 PRO
- > JARO-BTP230.12
- > JARO-BTP60.24+12
- > JARO-BTP90.24+12
- > JARO-BTP60.36+12

## SPECIFICATIES JARO-BTP PORTABLES

PARAMETER	BTP20.12	BTP60.12	BTP90.12	BTP120.12	BTP150.12
Accu chemie	LiFePO <sub>4</sub>				
Voltage nominal	12,8V				
Output voltage bereik	11,0 - 14,6V				
Geschikt voor motor	30lbs	55lbs	80lbs		
Capaciteit	20Ah	60Ah	90Ah	120Ah	150Ah
Voltage bij laden	14,5V ±0,2V				
Maximum laadstroom	18A	50A	75A		
Aanbevolen laadstroom	≤10A	≤25A	≤40A	≤50A	
Werktemperatuur tijdens ontladen	-20°C - 50°C				
Temperatuur bij laden	0°C - 45°C				
Elektrisch vermogen per case	360W	600W	900W	1200W	
Max. ontlaadstroom piek (3 sec.)	40A	80A	150A	250A	
Maximale stroom bij ontladen	30A	50A	75A	100A	
Voltage waarbij accu afschakelt	8V	10V			
Lengte	300mm	300mm	417mm		
Breedte	119mm	196mm	221mm		
Hoogte	249mm	249mm	334mm		
Gewicht	4,5kg	8,8kg	12,2kg	14,7kg	17,4kg
Maximale stroom 12V car connector	20A				
Aanbevolen opslagtemperatuur	5 - 30°C				

De BTP90.12 en BTP120.12 cases kunnen worden uitgebreid tot maximaal 150Ah. Deze twee portables kunnen eveneens worden omgebouwd naar de PRO-versie (zie hieronder).

De BTP120.12 PRO en BTP150.12 PRO cases hebben ieder twee afzonderlijke accu's (namelijk 90Ah + 30Ah en 120Ah + 30Ah). Dit gescheiden systeem voorkomt storing op de Fishfinder. De aparte 30Ah accu heeft een eigen Bluetooth transmitter en een aparte Anderson aansluiting op de case.

De BTP230.12, BTP60.24+12, BTP90.24+12 en BTP60.36+12 zijn ook leverbaar met alleen een Anderson (motor) aansluiting (dus zonder USB en 12V car connector).



## SPECIFICATIES JARO-BTP PORTABLES

PARAMETER	BTP120.12 PRO	BTP150.12 PRO	BTP230.12	BTP60.24+12	BTP90.24+12	BTP60.36+12
Accu chemie	LiFePO <sub>4</sub>					
Voltage nominal	12,8V + 12,8V		12,8V	25,6V + 12V	25,6V + 12V	38,4V + 12V
Output voltage bereik	11,0 – 14,6V			22,0 – 29,2V		33,0 – 43,8V
Geschikt voor motor	80lbs + Fishfinder		80lbs	80lbs 24V		135lbs 36V
Capaciteit	90Ah + 30Ah	120Ah + 30Ah	230Ah	60Ah	90Ah	60Ah
Voltage bij laden	14,5V ±0,2V			29,2V ±0,2V		43,6V ±0,2V
Maximum laadstroom	75A grote accu / 20A kleine accu		75A	50A	40A	30A
Aanbevolen laadstroom	≤50A grote accu / ≤10A kleine accu		≤40A	≤25A	≤ 40A	≤ 30A
Werktemperatuur tijdens ontladen	-20°C – 50°C					
Temperatuur bij laden	0°C – 45°C					
Elektrisch vermogen per case	900W en 360W	1200W en 360W	1280W	1200W	1500W	1900W
Max. ontlaadstroom piek (3 sec.)	150A en 40A	250A en 40A	250A	140A	200A	100A
Maximale stroom bij ontladen	75A en 30A	100A en 30A	100A	50A	60A	50A
Voltage waarbij accu afschakelt	10V en 10V	10V en 10V	10V	22V		33V
Lengte	417mm					
Breedte	221mm					
Hoogte	334mm					
Gewicht Full option	14,8kg	17,5kg	20,5kg	15kg	20,1kg	20,1kg
Gewicht Acon-only	-	-	20,3kg	14,4kg	19,5kg	19,5kg
Maximale stroom 12V car connector	20A (Acon-only n.v.t.)					
Aanbevolen opslagtemperatuur	5 – 30°C					



BTP120.12 PRO  
BTP150.12 PRO



BTP230.12



BTP60.24+12



BTP90.24+12



BTP60.36+12

# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

---

## Algemeen

Neem alle aanwijzingen van de handleiding in acht en bewaar deze om te kunnen raadplegen wanneer dat nodig is. Werkzaamheden aan de accu dienen enkel door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd en een beschadigde accu mag niet worden gebruikt. U dient de accu buiten het bereik van kinderen te houden. De accu is bestemd voor algemeen gebruik als stroomvoorziening van niet kritische apparatuur. De accu mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor een medische toepassing zonder dat uitvoerig naar de risico's is gekeken. Verder kan de accu zowel voor lichte aandrijfsystemen als stroomvoorziening van statische apparatuur gebruikt worden.

## Explosie- en brandgevaar

- > De polen van de stekker staan onder spanning. Stop daarom geen geleidende materialen in de stekkers.
- > De accu mag niet in aanraking komen met vuur of in de directe omgeving van een warmtebron worden geplaatst.
- > Gebruik en bewaar de accu op een onbrandbare, hittebestendige ondergrond.
- > De case is bestand tegen vocht en spatwater. Zorg dat de case bij regen goed gesloten blijft en dat aansluitingen op USB lader en car connector afgeschermd worden van indringend water als ze tijdens regen worden gebruikt. Na gebruik in de regen is het verstandig om de case in een droge omgeving te laten drogen met de deksel een stukje geopend.
- > Gebruik bij brand een schuim (type D) of CO<sub>2</sub> blusser.

## Veiligheid en bescherming

- > Haal de accu nooit uit elkaar. De accu bevat elektrolyten en elektrolytdampen en zijn schadelijk voor de gezondheid. Vermijd contact hiermee. Bij lichamelijk contact direct afspoelen met schoonwater en contact opnemen met een arts.
- > Voorkom beschadiging van de accu. Een beschadigde accu mag niet meer worden gebruikt.
- > Een beschadigde of vervormde accu is onbruikbaar en zal als Klein Chemisch Afval moeten worden afgevoerd.
- > Vermijd mechanische schokken zoals vallen, slaan, verbuigen et cetera. Snij of boor nooit in de behuizing. Oefen geen druk uit op de accu of aansluitpunten.
- > Gebruik een lader die geschikt is voor LiFePO<sub>4</sub> en die werkt binnen de specificaties van de accu.

## Aanwijzingen voor het aansluiten van de portable cases

- > Gebruik kabels van voldoende dikte. Let hierbij op de vereiste stroombelasting en lengte van de kabels.
- > De cases mogen niet in serie worden gebruikt. Indien een hogere spanning gewenst is kies dan voor de 24V of de 36V versie.
- > De cases mogen tot acht stuks parallel geschakeld worden.
- > Bij de PRO-versie (2 accu's in één behuizing) mag alleen de grote accu worden gebruikt voor parallel schakelen.

## Laden en ontladen

- > Controleer de netspanning voordat u de accu oplader aansluit op het stroomnetwerk.
- > De accu mag alleen met de geleverde kabels worden opgeladen. Verlengen van laadkabels kan langzaam of niet volledig opladen van uw batterij veroorzaken, omdat de lader de spanning van de batterij niet meer goed kan detecteren.
- > De accu mag alleen in een droge omgeving, in een niet brandgevaarlijke omgeving worden opgeladen.
- > Voor het laden van de accu mag alleen een voor LiFePO<sub>4</sub> geschikte lader worden gebruikt.
- > De accu mag niet opgeladen worden met beschadigde kabels. Controleer dit voor het opladen.
- > Gebruik de oplader in een droge omgeving. De oplader mag niet in aanraking komen met vocht tenzij het een waterdichte lader betreft.
- > Snelle temperatuurwisseling kan leiden tot condensvorming. Mocht dit gebeuren wacht dan tot de oplader droog is en de juiste temperatuur van zijn omgeving heeft aangenomen (geldt niet voor waterdichte laders).

- > Een JARO-BTP Portable kan niet overladen worden en beschadigt niet bij geheel ontladen.
- > Zorg bij het ontladen dat de maximale stroom binnen de specificaties blijft. Belangrijk is dat voldoende accucapaciteit wordt geïnstalleerd om te voorkomen dat dat bij maximaal verbruik buiten de specificaties wordt gewerkt. Hoewel de accu uitschakelt bij hoge stroom gebeurt dit pas na een bepaalde tijd om pieken in de stroom te kunnen opvangen. Regelmatig overschrijden van de maximale stroom is slecht voor de levensduur van de accu.
- > De accu heeft een zelfontlading van 3 tot 5% per maand. Met aangesloten apparatuur gaat dit natuurlijk sneller en afhankelijk van het type accu kan dit minder of veel meer zijn. Controleer de spanning van de accu regelmatig. Laad deze op als de spanning lager is dan 12,8V (25,6V bij een 24V portable of 38,4V bij een 36V portable). Houd de accu verbonden aan de lader totdat de lader afslaat.

**LET OP:** De SOC (State of Charge) meter in de App is gebaseerd op het Coulomb principe. Dit betekent dat de meting nauwkeurig is, maar voor gebruik moet worden gekalibreerd na een periode van meer dan 14 dagen waarin de case niet is gebruikt. Dit omdat de uitlezing langzaam zijn precisie verliest. Voor het batterijpakket is dit niet belangrijk omdat het slechts een berekening is. Laad dus na een langere stilstand de case op voor gebruik. De App kalibreert op dit punt op 100% en is de komende 14 dagen weer nauwkeurig.

- > Als de accu gedurende langere tijd niet gebruikt wordt is het aan te bevelen de apparatuur af te koppelen.
- > De accu mag niet worden geladen indien de accu zelf beneden de 0°C is. Indien geladen mag de accu wel onder omstandigheden tot -20°C worden ontladen. Omdat de temperatuur van de accu tijdens het ontladen toeneemt, kan het opladen direct na het ontladen worden uitgevoerd als de temperatuur van de accu hoger is dan 0°C.
- > Laad een volledig ontladen accu binnen 24 uur weer op. Bij het leegraken van de accu worden de verbruikers weliswaar afgeschakeld maar de resterende energie in de accu is zo gering dat door zelfontlading en verbruik door elektronica in de accu de onderspanning waarbij de accu kan beschadigen relatief snel wordt bereikt.
- > Ook als de accu niet geheel wordt ontladen is het raadzaam de accu tenminste eens per maand volledig op te laden om de inwendige metingen weer te kalibreren en hiermee te zorgen dat de uitlezing betrouwbaar blijft.
- > Op iedere case waar een drukknop op zit dient deze schakelaar om de USB lader en de Voltmeter uit te schakelen. Dit is nodig indien de case langere tijd niet gebruikt wordt. Bij niet uitschakelen is de case in enkele weken ontladen. Cases zonder drukknop (ACON-Only) hebben een Voltmeter bovenop die werkt met een vingertipbediening.

### Waarschuwing voor het gebruik in parallel of serie

- > Bij het gebruik in parallel moeten de accu's in een gelijke ladingstoestand verkeren. Laad de accu's dus afzonderlijk geheel op en sluit ze dan parallel.
- > Als parallel geschakelde accu's gedeeltelijk of geheel ontladen zijn dan mag niet één van de accu's vervangen worden door een volle accu. Dit is schadelijk voor de accu's. Laad in dit geval alle accu's afzonderlijk op tot vol en schakel ze dan weer parallel.
- > Het is niet toegestaan om de accu's in serie te schakelen.
- > Bij de PRO-versie (2 accu's in één behuizing) mag alleen de grote accu worden gebruikt voor parallel schakelen.

### Waarschuwingen voor transport

- > Vervoer de accu's in de originele verpakking of een verpakking die gelijk van kwaliteit is en voldoende bescherming biedt tegen stoten en vallen.
- > Zet bij transport de accu's vast.
- > Voorkom mechanische schokken zoals stoten en vallen.

# DE JAROCELLS APP

## Algemeen

Alle informatie die binnen de accu beschikbaar is over de vullingsgraad, stroomverbruik, spanning, temperatuur, enz. wordt via een draadloze Bluetooth verbinding ter beschikking gesteld om via onze JAROCELLS App op een Android of Apple device te worden uitgelezen. Het grote voordeel van de App is dat realtime de status en performance van de accu kan worden gevolgd zonder dat aanvullende instrumenten behoeven te worden geïnstalleerd.

## Downloaden en installeren

- > De App is beschikbaar voor Android (vanaf versie 4.3) en Apple (vanaf iOS versie 7.2) devices.
- > Download en installeer de JAROCELLS App vanuit de Google Play Store of App Store.



## Verbinden met de JAROCELLS accu

- > Open de JAROCELLS App op je device.
  - LET OP:** De accu moet binnen een bereik van <6 meter van je device zijn.
- > Als de App start gaat deze zoeken naar accu's in de buurt. Als de accu's gevonden zijn verschijnen de namen op het scherm.
- > Klik op de accu waarmee je wilt verbinden. Je ziet de melding 'Connecting'.
- > De App maakt verbinding met de gekozen accu en zal de gegevens van deze accu nu laten zien.



## Beschikbare informatie

- > Wanneer je verbinding hebt gemaakt met je accu verschijnt de basisinformatie op het scherm. Centraal zie je de vullingsgraad van de accu (het percentage, ookwel de 'State of Charge') en hieronder het voltage, de capaciteit van de accu en de status. Bij 'Estimated duration' zie je de tijd die het duurt tot het laden voltooid is, als de accu wordt geladen of de tijd die nog resteert tot de accu leeg is als deze wordt belast en de belasting niet verandert.
- > Als je naar links swipet (vegende beweging) verschijnt het volgende scherm met actuele informatie: het voltage, de stroom (bij laden / ontladen), de temperatuur van de batterij en het aantal laadcycli. Dit laatste is het aantal keer dat de accu geheel is ontladen en weer (voor de gehele capaciteit) opgeladen is.
- > Na nog een keer naar links swipen zal het System infoscherm verschijnen. Dit scherm laat meldingen zien van eventuele bijzonderheden.



## De naam van de accu veranderen

- > Geef iedere accu een unieke naam.
- > Verbind je device met de accu en klik op de drie puntjes die naast elkaar staan in de rechterbovenhoek. Tik vervolgens in het veld met de huidige naam.
- > Vul het password **5678** in en bevestig met 'Confirm'.
- > Geef de accu een nieuwe naam (**max. 18 tekens**) en bevestig deze.
- > De verbinding wordt nu verbroken en de accu zal nu met de nieuwe naam gevonden worden.

**LET OP:** Bij Apple devices moet bovenstaande handeling tweemaal worden uitgevoerd.

## Probleemoplossing als de connectie is verbroken

### > Wat te doen als de verbinding met de accu is verbroken?

'Kill' de JAROCELLS App en start de App opnieuw op. **LET OP:** Met 'Kill de App' bedoelen we dat de App volledig moet worden uitgeschakeld en niet alleen gesloten. Dit doe je als volgt:

**Apple:** Dubbelklik op de homebutton of (vanaf iPhone 11) veeg vanaf de onderkant van het scherm langzaam omhoog en stop halverwege het scherm. De Appkiezer wordt geactiveerd; veeg daarna de voorvertoningen van de App omhoog om deze volledig af te sluiten.

**Android:** Klik op de Overzichtsknop zodat alle actieve Apps zichtbaar zijn en veeg de JAROCELLS App omhoog van het scherm.

Zorg dat je binnen een straal van <6 meter van de accu bent. De Bluetoothzender van de accu heeft een bereik tot ongeveer 6 meter.

### > Met mijn Android toestel zie ik geen accu's in de App verschijnen?

Bij het installeren van de JAROCELLS App op een Android toestel wordt gevraagd om toegang tot je locatie. Deze functie moet je toestaan, anders zal de App niet goed functioneren. Ook locatie (GPS) moet aan staan bij een Android toestel als je de App gebruikt.

### > Ik probeer met een ander toestel te verbinden maar krijg geen verbinding?

De accu kan maar met één device tegelijkertijd verbonden zijn.

Verbreek eerst de verbinding en/of 'kill' de App voordat je met een ander device verbinding maakt.

## GARANTIE

- > De garantietermijn bedraagt vijf jaar voor de case met accu en toebehoren.

### Garantiebepaling

- > De garantie geldt voor normaal gebruik volgens de aanbevelingen en binnen de specificaties.
- > Garantie wordt alleen gegeven indien de aankoopnota kan worden overlegd.
- > De garantie gaat niet verder dan reparatie of vervanging van het geleverde. Vervolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- > In alle gevallen waarin de garantiebepalingen niet duidelijk zijn zal worden getracht de klachten in redelijkheid op te lossen. Dit binnen de bepalingen van aansprakelijkheid.



### Aansprakelijkheid

- > Buiten de door JAROCELLS B.V. gegeven garantie op het product aanvaard JAROCELLS B.V. geen enkele aansprakelijkheid.
- > Alleen directe schade zal in voorkomende gevallen worden vergoed. Vervolgschade zoals derving en letselschade is uitgesloten.
- > De koper moet alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om schade te voorkomen.
- > Als JAROCELLS B.V. aansprakelijk is voor geleden schade dan is de vergoedingsplicht beperkt tot het maximum wat door de assuradeuren wordt uitgekeerd. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt zal de vergoeding maximaal het bedrag van de factuur bedragen.
- > Aansprakelijkheid en recht op garantie is in ieder geval uitgesloten bij:
  - Van buiten komend onheil zoals blikseminslag
  - Gebruik van een ongeschikte lader
  - Onjuiste installatie of gebruik
  - Reparaties zijn uitgevoerd door derden of wijzigingen zijn aangebracht
  - Gebruik van de accu als er (mogelijk) water is binnengedrongen in de behuizing
  - Gebruik van de accu als defecten zichtbaar zijn of worden gesignaleerd (zoals vervorming door warmte, het ruiken van schroeilucht, los zitten van onderdelen, enz.)

We've got the power



JAROCELLS B.V., Van Gijnstraat 5b, 2288 GA Rijswijk. [info@jarocells.nl](mailto:info@jarocells.nl) / [www.jarocells.nl](http://www.jarocells.nl)

**NEXT GENERATION BATTERY PACKS**